

NEUTRON

NEUTRON Alarm Sistemi Hızlı Kurulum Klavuzu

ÖN BİLGİ

Sistemimiz 8 kablolu, 32 kablosuz toplam 40 bölge(ZONE) den oluşur.

-Piyasadaki 433Mhz frekansında iletişim kuran kablosuz sistemlerin aksine, 868Mhz çok daha yüksek bir frekansta çalıştığı için çevredeki dış etkenlerden bastırılması, diğer frekanslardan etkilenerek hata verme olasılığı en alt seviyeye indirilmiştir.

-Sistem, eski yöntem PSTN(karasal) telefon hattı girişi yerine, üzerinde mevcut bulunan, herhangi ekstra modül olmaksızın kullanabileceğiniz dahili SIM kart girişi ile hatasız net bir şekilde haber almanızı sağlar.

-Mevcut kullandığınız telefon hattınızda alarm nedeni ile oluşan parazit ve arızalara maruz kalmamış olursunuz. Veya sırf alarm sisteminiz için bir telekom aboneliği yaptırmak zorunda kalmamış olursunuz.

-Ayrıca sistemin internet girişi ile çok daha kolay kullanabilirsiniz Web arayüzü ve akıllı telefonuzda indireceğiniz kendi programı ile sisteminizi her yerden kontrol edebilirsiniz.

-Sistemi; uzaktan kumanda, keypad, WEB, mobil program, telefon konuşması ve SMS ile çeşitli şekillerde aktif - deaktif edebilirsiniz.

Keypad üzerinden temel kurulum

1-Programa giriş : 012345 + * + 0 + #

2- Sistemi devreye alma : 1234 +  / Devre dışı bırakma : 1234 + 

3- Siren tanıtımı :

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{65}_{\text{Adres}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \text{Siren Üzerindeki Kaydet Tuşu} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

4-Siren Silme:

Siren üzerindeki [Kaydet] + [Kodu Sil] tuşlarına aynı anda 10 saniye basılı tutun.

5-Kablosuz bölge girişi (PIR veya Manyetik Kontak);

$$012345 + * + 0 + \# + \underbrace{62}_{\text{tanıtım adresi}} + \underbrace{01}_{\text{Bölge no}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \text{PIR TETİK veya KONTAK TETİK} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

$$\underbrace{62}_{\text{tanıtım adresi}} + \underbrace{02}_{\text{Bölge no}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}}$$

$$\underbrace{62}_{\text{tanıtım adresi}} + \underbrace{03}_{\text{Bölge no}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}}$$

⋮

$$\underbrace{62}_{\text{tanıtım adresi}} + \underbrace{32}_{\text{Bölge no}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}}$$

6-Kablosuz bölge manuel giriş

$012345 + * + 0 + \#$ + 63 + 01 + $\#$ + PIR ID Elle Giriş + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres Bölge no enter enter çıkış

7-Kablosuz bölge (PIR veya Manyetik Kontak) silme (Tek silme)

$012345 + * + 0 + \#$ + 67 + 01 + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres Bölge no enter çıkış

8-Tüm bölgeleri silmek için :

$012345 + * + 0 + \#$ + 67 + 00 + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres Tümünü Sil enter çıkış

9- Kumanda tanıtım :

$012345 + * + 0 + \#$ + 60 + 01 + $\#$ + Kumanda da Herhangi bir Tuşa bas + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres 1.Kumanda enter enter çıkış

10-Kumandayı manuel girme :

$012345 + * + 0 + \#$ + 61 + 01 + $\#$ + Kumanda ID Numarası + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres 1.Kumanda enter enter çıkış

11-Kumanda Silme :

$012345 + * + 0 + \#$ + 66 + 01 + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres 1.Kumanda enter çıkış

12-Tüm Kumandaları tek seferde silme :

$012345 + * + 0 + \#$ + 66 + 0 + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres 1.Kumanda enter çıkış

13-Saat tarihi ayarı:

$012345 + * + 0 + \#$ + $53 + 16$ 07 11 10 01 23 + $\#$ + $* + \#$
Programa giriş Adres Yıl Ay Gün Saat Dakika Saniye enter çıkış

Örnek: 16 Temmuz 2016 10:01:23

14- Giriş-Çıkış Gecikme Süresi:

a) Giriş Süresi :

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{40}_{\text{Adres}} + \underbrace{010}_{\text{Süre 10 Saniye}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

b) Çıkış Süresi :

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{41}_{\text{Adres}} + \underbrace{015}_{\text{Süre 15 Saniye}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

15- Şifre Değişimi

a) Programlama Şifresi:

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{01}_{\text{Adres}} + \underbrace{6 \text{ Rakamlı Yeni Şifre}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

b) Kullanıcı Şifresi:

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{02 \dots 15}_{\text{Adres}} + \underbrace{4 \text{ Rakamlı Yeni Şifre}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

Not 1 adet programlama, 15 adet kullanıcı şifresi tanımlanabilir.

16- AKM ID Giriş:

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{22}_{\text{Adres}} + \underbrace{[\text{ID}]}_{\text{enter}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

17- AKM Telefonu: 2 adet AKM Telefon no girilebilir.

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{20}_{\text{Adres}} + \underbrace{[\text{TELEFON NO}]}_{\text{enter}} + \underbrace{21}_{\text{Adres}} + \underbrace{[\text{TELEFON NO}]}_{\text{enter}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

18- Kullanıcı Telefon No: 4 adet Kullanıcı Telefon no girilebilir.

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{24 \dots 27}_{\text{Adres}} + \underbrace{[\text{TELEFON NO}]}_{\text{enter}} + \underbrace{[\text{TELEFON NO}]}_{\text{enter}} + \underbrace{[\text{TELEFON NO}]}_{\text{enter}} + \underbrace{[\text{TELEFON NO}]}_{\text{enter}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

19- AKM Telefon arama tekrar sayısı:

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{23}_{\text{Adres}} + \underbrace{04}_{\text{Tekrar Sayısı}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$

20- Kullanıcı Telefon Arama Tekrar Sayısı:

$$\underbrace{012345 + * + 0 + \#}_{\text{Programa giriş}} + \underbrace{28}_{\text{Adres}} + \underbrace{04}_{\text{Tekrar Sayısı}} + \underbrace{\#}_{\text{enter}} + \underbrace{* + \#}_{\text{çıkış}}$$