

Neutron Smart Home & Hırsız Alarm Sistemine IP Kamera Ekleme

Kameranın default IP numarası: 192.168.1.52

Kullanıcı Adı: admin

Şifre boş bırakılacak

Mevcut durum: Devredışı



Devrede



Dev. kal



Devredışı



Sil



Es geç

Es geç ayarları



Anahtar priz

Akıllı ev yönetimi



Günlük

Olay günlüğünü göster



IP Kamera

Görüntü Transfer



İçerik



Ayarlar



Yardım

< Back

IP Kamera



* IP Kamera butonuna tıklayınız.

* IP Kamera eklemek için sağ üst köşedeki (+) artı işaretine tıklayınız.

Neutron Smart Home & Hırsız Alarm Sistemine IP Kamera Ekleme

< IP Kamera Kaydet

ID: NTIP-000000-00... >

Kullanıcı: admin >


Şifre: >

Bölge: 1 >

Etkinleştir:

WLAN arama

< Back IP Kamera +

 NTIP-000209-DBJPB

* ID yazan satıra kameranın üzerinde yazan ID numarasını giriniz.

* Kullanıcı adı: admin Şifre bölümünü boş bırakın. Kameraya şifre vermek için kameranın web arayüzüne bağlanmanız gerekir.

* Hangi bölgeye eklemek istiyorsanız bölge kısmına o bölgenin numarasını yazın.

* IP Kamera eklendi. Listedeki kamera butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz.